

Verwerkingsvoorschrift betontriplex

Op de bouwplaats:

Platen vlak en vrij van de grond opslaan. De platen beschermen tegen zon, regen en vuil bijvoorbeeld met een zeil. Bij opslag in een vochtige omgeving de banden van het pak losknippen.

Eerste gebruik:

Betontriplex bewerken met scherp gereedschap. Randen goed behandelen tegen het indringen van vocht. Eventuele open gebreken in de plaatrand vullen met een goed vulmiddel.

Indien de platen enige tijd droog zijn opgeslagen kunnen ze tijdelijk enige randzwellings vertonen. Dit "schrikeffect" zal verdwijnen na verdeling van het vocht in de plaat.

Ondersteuning:

De plaat dient haaks met de fineerrichting op het regelwerk ondersteunt te worden, let op de juiste ondersteuning van langs- of dwars gefineerde platen.

Ruimte tussen de platen:

In verband met het zwellen van de plaat en eventuele maattoleranties de platen niet stijf tegen elkaar monteren. Houd minimaal 1mm ruimte. Compriband kan men als opvulling gebruiken tegen lekkend cementwater.

Bevestiging:

Schroeven voorboren om beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Voor hogere zichtbetonklasse dient u de schroeven minimaal 2 mm te verzinken onder het oppervlak en af te dichten.

Alle bevestigingsmiddelen minimaal 20mm uit de rand en 25mm uit de hoek van de plaat plaatsen. Voor hoge oppervlakteklassen bevelen wij aan de platen via de achterzijde te bevestigen om aftekening van schroefgaten te voorkomen.

Ontkistingsolie:

Aanbrengen op advies van uw olieleverancier.

Trillen:

Voorkom beschadiging van uw triplex door de trilnaald. Raakt de plaat toch beschadigd, zorg dan voor een deugdelijke reparatie voordat u verder stort.

Reiniging:

Afspuiten van alle residu, eventueel grove vervuiling verwijderen met een spatel. Voor gebruik opnieuw oliën.

Trima help u graag bij het zoeken naar de juiste plaat voor het juiste resultaat.

